

Nous vous remercions et nous vous félicitons d'avoir choisi les produits BOS, conçus et développés par des passionnés et assemblés à la main avec soin en France.

Lisez attentivement la notice d'utilisation disponible dans la rubrique téléchargement du site www.bosmtb.com. Elle contient toutes les informations concernant le montage et le réglage ainsi que des recommandations d'usage et de garantie importantes à suivre. Vous trouverez dans ce document des précautions d'utilisation, des informations sur la maintenance et l'entretien courant pour préserver les performances et la fiabilité de votre amortisseur.

La bonne connaissance de votre nouveau produit BOS rendra plus agréable son usage.

Ressort

Il convient d'adapter la raideur du ressort en fonction de votre poids et de votre vélo. Reportez-vous à la «Chart list» disponible dans la rubrique téléchargement du site www.bosmtb.com pour plus de détails.

Précharge

La précharge du ressort permet d'adapter la hauteur de roulage. La précontrainte idéale, permettant de se situer de 30 % à 40 % de SAG, doit être de 4 mm maximum. Au-delà, il est recommandé de changer de ressort.

Long. X course (mm)	222x67			240x75			267x89		
SAG (%)	30	35	40	30	35	40	30	35	40
Longueur (mm)	155	144	133	168	156	144	187	173	160

Réglages standard : Pour commencer votre réglage, tourner la molette dans le sens horaire jusqu'à la butée (= clic 0). Les clics sont ensuite comptés en tournant la molette dans le sens anti horaire.

Compression basse vitesse (A): 12 clics

Compression haute vitesse (B): 15 clics

Détente (C): 10 clics

